

Обратные клапаны

Для предотвращения обратного тока среды в трубопроводах предназначены надежные и простые в обслуживании обратные клапаны. Они устанавливаются либо между фланцами, либо с помощью резьбового соединения.

Тип	LCV1	DCV41	DCV1	DCV2 и DCV3
Материал	Бронза	Нержавеющая сталь	Бронза	Нержавеющая сталь
Макс. давление	14 бари	50 бари	16 бари	40 бари
Макс. температура	260 °C	400°C	260°C	300°C
Размеры и соединения	½", ¾", 1", 1¼", 1½", 2" и 3". Резьба BSP.	½", ¾" и 1" Резьба конусная BSP или NPT. Под сварку.	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 Для установки между фланцами.	Ду15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 Для установки между фланцами.



Клапан LCV1



Клапан DCV1/DCV2/DCV3

Тип	DCV4	SDCV4	SDCV7
Материал	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Углеродистая сталь
Макс. давление	50 бари	49 бари	40 бари
Макс. температура	300°C	538°C	400°C
Размеры и соединения	Ду15, 20, 25, 40, 50, 80 и 100. Для установки между фланцами а NSI 150 или а NSI 300.	Ду50, Ду80, Ду100, Ду150, Ду200, Ду250 и Ду300. Для установки между фланцами: а NSI 150 и 300.	Ру16 и Ру40. Ду50, 80, 100, 150, 200, 250 и 300. Для установки между фланцами: а NSI 150 и 300.



Клапан DCV4



Клапан SDCV4/SDCV7

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:
Астана +7(77172)727-132, Волгоград (844)278-03-48, Воронеж (473)204-51-73,
Екатеринбург (343)384-55-89, Казань (843)206-01-48, Краснодар (861)203-40-90,
Красноярск (391)204-63-61, Москва (495)268-04-70,
Нижний Новгород (831)429-08-12, Новосибирск (383)227-86-73,
Ростов-на-Дону (863)308-18-15, Самара (846)206-03-16,
Санкт-Петербург (812)309-46-40, Саратов (845)249-38-78, Уфа (347)229-48-12
Единый адрес: spx@nt-rt.ru
www.ssteam.nt-rt.ru